

## Anleitung Rücksetzen Wartungshinweis und Batteriemeldung

1. Anmelden als Level 3 Benutzer (Administrator) / Passwort ist Standard «Test»  
*connectez-vous comme utilisateur de niveau 3 (Administrateur) / le mot de passe est par défaut "Test".*



2. Unter «Einstellungen» auf «Weitere Optionen». Hier sind die verschiedenen Wartungshinweise ersichtlich. Den gewünschten Hinweis anklicken.  
*sous "Réglages", cliquez sur " options supplémentaires". Les différentes instructions de maintenance sont affichées ici. Cliquez sur la note souhaitée.*



3. Auf den Button «Heute plus 1 Jahr» drücken. Mit «OK» verlassen. Nun sollte der Hinweis für ein Jahr nicht mehr kommen, ausser die Zeit ist abgelaufen.  
*Appuyez sur le bouton "Aujourd'hui plus 1 an". Quittez avec "OK". Maintenant, la note pour un an ne devrait plus apparaître, à moins que le temps ne soit écoulé..*

