

Die Batterie bei den älteren Versionen 2- ca.4 PPC700-720 befindet sich hinter dem Touchscreen. Der Austausch ist nicht einfach, da die Batterie in den PC fallen kann. Selber Austauschen wird nicht empfohlen – Bieten Sie einen Techniker von Schenck auf!



Beim PPC800 Version 5-6 befindet sich die Batterie oben , wozu das Messgerät ach Vorne ausgebaut werden muss.



Beim PPC900 ab der Version 7 ist die Batterie von hinten zugänglich und kann einfach herausgezogen werden.

